



除湿新风一体机

TCM – 系列产品

本公司对本产品保留最终解释权


温馨提示：文中图片均为示意图，一切以实物为准

产品概览 / 产品参数


TCM – 系列产品适用于除湿新风一体机，采用标准 86 盒安装于墙体，产品配置了 4.0 英寸全彩电容触摸屏，实时显示设备运行状况和空气质量监测数据，可从主控板获取检测数据，具备 Wi-Fi 通信的能力，连网后可实现后台、手机等远程控制。

产品名称	除湿控制器
产品尺寸	88*88*46mm
屏幕尺寸	4.0 英寸 480*480 分辨率
显示方式	LCD 液晶屏
供电电压	DC12V
通信方式	Wi-Fi 和 RS-485
操控方式	电容式触摸屏
安装方式	标准 86 盒
配网方式	AirKiss(微信)
无线标准	标准：Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n 2.4GHz 安全：WEP/WPA/WPA2/ 个人


安装步骤




1. 使用“一字螺丝刀”插入“分离口”轻轻旋转，将前屏与底壳分离。



2. 抬起排线端子盖，并将排线从排线接口拔出。



3. 将设备壳体放置 86 盒中，并固定螺丝。



4. 将排线接回至排线接口，并将前屏扣在 86 盒中，即可安装完成。

首页




新风阀	压缩机运行 温度报警	报警	化霜
定时	更换滤网	童锁	Wi-Fi

风速	手动 / 自动	开关	模式	设置
在手动模式下点击“风速低 / 风速中 / 风速高”可控制设备运行风速。 注：自动模式下不可控制风速。	点击“手动 / 自动”可切换运行模式。	设备上电后自动进入“主界面”（如图所示），点击主界面的“开 / 关”按钮可开启或关闭设备。	点击主界面的“模式”按钮，可切换“内循环 / 内除湿 / 新风除湿 / 新风”模式。	点击主界面的“设置”按钮进入设置界面。

设置界面 / 温度设定





从主界面点击“设置”按钮，进入设置界面。



点击设置界面“湿度设定”按钮，进入“湿度设定 %”界面，设置湿度值后，点击“保存”。

更换滤网



点击设置界面“更换滤网”按钮进入“更换滤网”界面查看滤网剩余时长，时长 ≤ 15 天时红字显示，主界面显示滤网更换提示图标.


滤网复位

点击滤网剩余时长下的“复位”按钮进入“警告”界面，点击“确定”按钮，即可完成滤网复位。


购买滤网

使用微信扫描界面中的二维码，在微信端进行购买。

时间设置



点击设置界面“时间设置”按钮，进入“时间设置”界面，界面有“定时开关”、“日期与时间”功能，点击进入（分别如下图所示）



点击“定时开关”按钮选择开启或关闭，点击默认时间可修改时间（以上俩图均为一样）。

注：小时输入范围：0~23；分钟输入范围：0~59；请输入范围值，开机时间和关机时间不能设置一样。

背光设置




点击设置界面“背光设置”按钮进入“背光设置”界面；滑动“蓝色按钮”调整屏幕亮度。




点击设置界面“帮助中心”按钮，进入帮助中心。

童锁设置



童锁：点击设置界面“童锁设置”按钮进入“童锁设置”界面，打开“童锁”开关，1分钟无任何操作可锁定屏幕，锁定后主界面显示锁屏图标




解锁：锁屏状态下，在主界面点击任意按钮进入解锁界面，正确输入4位密码解锁，解锁密码默认为“6666”，可在锁屏设置界面修改。

注：1. 解锁仅代表获取本次操作权限，并非关闭锁屏，若需关闭锁屏，需在锁屏设置界面关闭“开启密码锁”开关；

2. 若忘记解锁密码，请通过本说明书中的联系方式咨询客服人员。

配置网络

特别提醒：请在配网前为手机连接 2.4GHz 频段信号的 Wi-Fi，并保障网络可用。




- 1、点击设置界面“配置网络”按钮进入“配置网络”界面；
- 2、使用微信扫描“网络配置”界面上的二维码；
- 3、在微信点击“绑定设备”按钮，点击“进入公众号”按钮；
- 4、点击微信公众号底部菜单“我的设备”进入设备管理界面；
- 5、点击设置界面“网络”按钮，界面出现“配网提示”；
- 6、回到设备上的“网络配置”界面，长按界面中的“Wi-Fi”图标；听到“嘀~~”声后抬手，此时界面会出现 60s 倒计时；
- 7、在微信“配网提示”弹窗中点击“下一步”进入“配置设备上网”界面；
- 8、输入 Wi-Fi 密码，点击“连接”，等待设备自动连网。

新风模式 / 内盘温度



点击设置界面“新风模式”按钮进入“新风模式运行间隔时长”界面，设置运行时长和关闭时长后，（关闭时长可设置为 0，即新风一直运行），点击“保存”按钮。



点击设置界面“内盘温度”按钮进入“内盘温度”界面。

微信功能



绑定设备

通过微信扫描设备“网络配置”界面中的二维码即可将绑定设备



空气质量查看

随时随地查看室内外的空气质量变化,还可查看近30天历史数据对比



远程控制

根据数据对比远程控制设备,从而有效的改善空气质量



设备共享

可邀请亲友共同关注设备,支持一台设备多人管控



天气预报

显示室外实时空气质量、天气状况以及未来7天天气预报



修改设备名称

便于绑定多台设备时更好的区分设备,从而提高管理效率



滤网复位

设备更换滤网后,可通过微信进行复位,提高更换滤网效率

常见问题

Q：为什么配置网络总是失败？

A：Wi-Fi 密码输入错误导致，请确保输入正确的 Wi-Fi 密码；

B：路由器信号频段为 5GHz，请将路由器信号频段切换至 2.4GHz 再重试。

Q：设备主界面显示红色的滤网图标

A：可能是滤网剩余不足，请在“滤网管理”查看并及时更换滤网，更换完成后进行“复位”操作。

Q：设备屏幕自动黑屏

A：设备默认开启定时熄屏，在熄屏期间屏幕被点亮后，1 分钟无操作后自动熄屏，可在“熄屏”界面关闭定时熄屏。

Q：微信主人、客人是什么？分别都有什么权限？

A：最后扫描设备二维码的用户为主人，主人拥有数据查看、远程控制、参数设定等权限，客人默认只有数据查看权限，主人可在微信设备中为客人开放管理权限。

Q：微信端无效或响应迟缓

A：可能是设备未连接网络或网络信号弱，请重新为设备配置网络或在网络良好的条件下使用。

注意事项

- 使用产品前，请认真阅读用户手册。
- 在安装时，请确保设备方向的正确性。
- 在安装时，请确保防火，远离易燃易爆等其他危险物品。
- 产品应安装在干燥地方，避免与水源接触，以免设备发生故障而损坏。
- 请勿让儿童或不熟悉产品的人使用，防止儿童拆卸吞食零部件。
- 产品故障后请及时联系专业人员进行检查和维修，请勿自行改卸、修理，以免引发触电，危害您的安全。
- 更换滤网时建议先拔下电源的插头，避免触电。
- 注意产品的最大功率，和其他大功率电器同时使用时，总功率不得超过电源插座、电能表、保险丝和导线的负荷能力。
- 一旦发现产品异常，应立即切断电源，让专业技术人员修复确认安全后才可重新使用。
- 不同软硬件版本的性能和功能会产生一定的差异，因此发生的变化，将不另行通知。

杭州图库曼新能源科技有限公司

电话：400-823-5070

网址：www.tucuman.com.cn

地址：杭州西湖区池华街 332 号